

樂業方案
設備操作說明

接入影像信號線

- 將攝影機的同軸電纜信號線，請依序接入背板的BNC 1，2，3，4。例如：您租用1台影像伺服器收納3支攝影機，其信號線須接於BNC1、2、3上，以避免影像無法送出。(BNC4 不用)



影像伺服器指示燈

影像伺服器指示燈，其【連線正常】的燈號為：

1. 電源/系統連線狀態：綠燈
2. 類比攝影機信號燈：綠燈
3. 網路狀態：綠燈
4. 插入SD卡：紅燈



影像伺服器燈號說明

指示燈號	LED燈號	說 明
電源/系統連線	綠燈	靜音服務啟動
	紅燈	網路斷線。 ※設備完成開機時，須響6聲警示音，若否，應檢查設備是否故障。
	橘燈	網路連線正常，但未連上千里眼系統
	不亮	電源未開啟。
類比攝影機信號	綠燈	正常，表示收到攝影機信號。
	不亮	表示【未接攝影機】或【未收到攝影機信號】
網路狀態	綠燈 綠燈快閃	正常。如燈號快閃時，表示影像傳送中
	不亮	斷線。
SD卡	紅燈 紅燈快閃	正常。如燈號快閃時，表示資料讀寫中
	不亮	無SD卡